リベットルーフ

合成樹脂系屋上シート防水

防水仕様書

em-3 リベットルーフ防水電磁誘導加熱装置 IHジョインター a induction heating machine

リベットルーフ防水専用の誘導加熱装置（IHジョインター：em-3）が新しくなりました。本体がウエストポーチ型とコンパクトになり、重さも現在（em-2）の3分の2と軽量化。安定した電源供給を確認するための電圧計を側面に設けており、IHジョインターを繋いだ延長ケーブル電圧をリアルタイムで表示するなど、作業性や機能性をさらに向上させました。

IHジョインター専用ジュラルミンケースには下記の物が同包されています。

- 誘導加熱装置（本体）
- 加熱ホルダー
- ウエストパック型ソフトケース
- 2芯コンセントコネクター
- 圧着パッド
- 取扱い説明書

アーキヤマデ Architectural Yamade Corp.
Architectural Yamade Corp.
http://www.a-yamade.co.jp
本　社／大阪府吹田市江の木町24-10　東京支店／東京都台東区柳橋1-9-10　研究所・工場／滋賀県甲賀市水口町松尾501

各部位名称

電圧表示（V）
電源プラグをコンセントに差し込むと、電圧計が作動します。85～115Vの範囲にあること。

電源スイッチ

加熱時間設定
通常は5秒。外気温が0℃以下で始業点検時の接合状態が良く無い場合など、設定時間を変更（7秒）します。

加熱電圧設定
外気温により設定を切り替えます。「LOW」は夏期、「HI」は春、秋、冬です。

冷却ファン
電源スイッチをONにすると本体内のファンが作動します。

冷却ファン

漏電ブレーカー
過電流によりブレーカーが作動し、回路を保護します。

可動スイッチ

可動ランプ

ポジショニングパッド
凹状のパッドがIHディスクの形状を噛み合い、加熱ホルダーのずれを少なくし、位置を確定させます。

※電圧表示は変動（0.1秒毎計測）しています。また供給電圧が85Vを下まわる場合は作動しません。
※発電機を使用する場合は、2.0KVA以上のものを使用して下さい。
※ご使用前には必ず、同包されている取扱説明書をお読み下さい。

IHジョインター（誘導加熱装置）		em-3	em-2
本体	寸法（mm）	220×180×100	250×200×100
	重量（kg）	2.3kg	3.2kg
	携帯方式	ウエストポーチ型	リュックサック型
加熱ホルダー	ホルダー外径（mm）	121（ポジションパッド（交換可能）含む）	110
	ケーブル長（mm）	1,500	1,200
電圧計		本体側面（赤色ダイオード）	――
運搬用ケース	外側材質	ジュラルミン	
	内側材質	スポンジ	
スペック	出力（W）	600／700（側面ツマミスイッチ切換）	600／700（シーソー型スイッチ切換）
	加熱時間（秒）	5／7（側面ツマミスイッチ切換）	5
	制御方式	パワー制御（仕事量（W）一定）	
	電圧監視周期（秒）	0.1	0.2
	動作電圧（V）	AC85～115（50～60Hz）	AC88～112（50～60Hz）
その他	電源スイッチ	あり	――
	漏電ブレーカー	あり（過電流防止）	――
	圧着パッド	φ120mm　高さ22mm（アルミ＋発泡ポリエチレン）	――

アーキヤマデ株式会社 Architectural Yamade Corp.
URL http://www.a-yamade.co.jp　e-mail customer@a-yamade.co.jp